

Fertillife[®]Özel Dr. Fatih Ögüç Fertillife
Afyon Hastanesi**AMELİYATHANEDE KOTER KULLANIM
TALİMATI****Döküman Kodu:** AH.TL.06**Yayın Tarihi:**
13.01.2021**Revizyon
Tarihi:**01.01.2022**Revizyon No:**01**Sayfa No:**1/3**REVİZYON BİLGİSİ**

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
01.01.2022	01	SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi: İmza	Kalite Müdürü İmza	Genel Müdür İmza

Döküman Kodu: AH.TL.06**Yayın Tarihi:**
13.01.2021**Revizyon
Tarihi:**01.01.2022**Revizyon No:**01**Sayfa No:**2/3

1. AMAÇ: Koterin doğru şekilde kullanılmasını sağlayarak koter yanığının oluşmasını engellemektir.

2. KAPSAM: Tüm cerrahi birim hekimlerini, ameliyathane hemşirelerini, sağlık memurlarını, yardımcı personeli kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR: Tüm Cerrahi Branş Hekimleri, Ameliyathane Hemşireleri, Porterlar.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Plak Yerleştirilirken Aşağıda Belirtilen Noktalara Dikkat Edilir:

6.1.1. Plağın yerleştirildiği adale ile çalışılan bölge arasında kalp olmamalıdır.

6.1.2. Plağın yerleştirildiği adale ile çalışılan bölge arasında iletken protez bulunmamalıdır.

6.1.3. Plağın yerleştirildiği bölge tüylü, kirli veya yaralı olmamalıdır.

6.1.4. Sol skapula altına plak asla yerleştirilmez.

6.1.5. Plak cilde tam temas etmeli, arada boşluk olmamalıdır.

6.1.6. Eklem bölgesine yapıştırılmamalıdır.

6.1.7. Koter kullanılıyor ise hastada kesinlikle takı bulundurulmamalı, hasta metal ile temas etmemelidir.

6.2. Ameliyat Başlamadan Önce Yapılacak Kontroller:

6.2.1. Scrub hemşire ameliyata başlamadan önce masa hazırlarken kullanılacak cerrahi aletleri, yalıtım yetersizliğini meydana getirecek etkenler yönünden kontrol etmelidir. Bu aletlerin kullanım dışı bırakılmasını sağlamalıdır.

6.2.2. Disposable aletlerin ekonomik nedenlerle birden fazla kullanılması önlenmelidir.

6.2.3. Laparoskopik elektro cerrahi operasyonlarında iletken (metal) trokar kanüllerinin kullanılması tercih edilmemelidir.

6.2.4. Nötral elektrotun (Koter plağı) doğru yerde ve doğru ölçüde yapıştırılması gerekmektedir.

6.3. Sirküle Hemşirenin Yapması Gereken İşlemler:

6.3.1. Hasta odaya gelmeden önce cihazı açıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

6.3.2. Cihaz kendini test ettikten sonra Koter pedalı kullanılacaksa cihaza bağlantısını yapınız.

6.3.3. Koter plak kordonunun sağlamlığını kontrol ediniz

6.3.4. Koter plağını kordonuna takınız.

6.3.5. Hasta odaya gelince koter plağını uygun bölgeye yerleştiriniz.

6.3.6. Kordonun cihaz ile bağlantısını yapınız.

6.3.7. Cihazı ameliyat masasına yaklaşdırınız.

Döküman Kodu: AH.TL.06

Yayın Tarihi:
13.01.2021

**Revizyon
Tarihi:01.01.2022**

Revizyon No:01

Sayfa No:3/3

6.3.8. Scrub hemşirenin uzattığı koter kaleminin cihazla bağlantısını yapınız.

6.3.9. Koter gücünü ameliyatın özelliğine ve hekimin isteğine göre belirleyiniz.

6.3.10. Koter pedalını kontrol ediniz, çalışıyor ise cerrahın ayağına uzatınız.

6.3.11. Cihazın işi bitince dereceleri sıfırlayınız ve cihazı kapatınız.

6.3.12. Kordonları cihazdan ayırınız.

6.3.13. Ameliyat sonunda koter plağını hastadan ayırınız.

6.3.14. Ameliyat sonunda koteri, pedalını ve kordonların dezenfekte edilmesini sağlayınız.

6.4. Scrub Hemşirenin Yapması Gereken İşlemler:

6.4.1. Koter kalemini, kıvrım oluşturmada yeşil örtülere (tek kat örtü tutarak) çamaşır klempile tutturunuz.

6.4.2. Koter kaleminin cihazla bağlantı yapılacak ucunu sirküle hemşireye uzatınız.

6.4.3. Bağlantı yapıldıktan sonra çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

6.4.4. Çalışıyor ise cerraha veriniz.

6.4.5. Ameliyat sırasında koter ucunu temizleyiniz.

6.4.6. Koter koagülasyonu yapmanız gerekirse, hekimin direktifine göre kullanınız.

6.4.7. Çalışılan ameliyat bölgesinin derinliğine göre koter ucunu(uzun, orta, kısa) değiştiriniz

6.4.8. Ameliyat sonunda koter kalemini tıbbi atık poşetine, koter ucunu sharp-boxa atınız.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-