

Doküman AH.TL.19	Yayın Tarihi: 13.01.2021	Revizyon Tarihi: 01.01.2022	Revizyon No:01	Sayfa No:1/4
-------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	---------------------

REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
01.01.2022	01	SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hekim:	Kalite Müdürü	Genel Müdür
İmza	İmza	İmza

Doküman Kodu:AH.TL.19

Yayın Tarihi: 13.01.2021

Revizyon Tarihi:-

Revizyon No:00

Sayfa No:2/4

1. AMAÇ

Fertillife Hastanesi ameliyathane odalarının sıcaklık ve nem değerini ayarlamak, enfeksiyon açısından önlem almak için kurallarını belirlemek.

2. KAPSAM

Ameliyathane odalarının sıcaklık ve nem değerini ayarlamak, enfeksiyon açısından önlem almak için kurallarını belirleme sürecini kapsar

3. TANIMLAR:

Serbest Alanlar (Non Steril Alan): Ameliyathaneye hasta, personel ve ekipman girişinin kontrollü olarak sağlandığı bölümdür. Bu bölgede ameliyathane dışı kıyafete izin verilmektedir ve trafik sınırlı değildir. Ameliyathanenin giriş kısmı olup hasta ve personel giriş kapıları bulunmaktadır. Personel giriş kapısı ve koridoru, soyunma odaları, tuvaletler, atık odası bulunur.

Temiz Alanlar (Yarı Steril Alan): Temiz alan cerrahi bölümün destek alanlarını içerir. Temiz ve steril malzeme ve cihazlar için depolama alanları, steril alanlara giden koridorlar burada tanımlanır. Yarı steril alanda idari, dinlenme ve personel soyunma odaları bulunmaktadır. Bu alandaki trafik yetkili personel ve hastalarla sınırlıdır.

Steril Alan : Ameliyat odalarını ve El yıkama – ovalama alanını içerir. Cerrahi kıyafet giyilmesi, saç ve yüz kıllarının örtülmesi gereken alandır. Açık steril malzemenin veya temizlenmiş kişilerin bulunduğu yerlerde maske takılır. Girişinde otomatik kapı bulunur. Kesinlikle maske, bone ve ameliyathane forması olmadan girilmez. Ameliyathane personelleri haricinde hiç kimse giremez.

Antisepsi: Özellikle vücudun yüzeysel dokularının ve lezyonlarının kimyasal maddeler kullanılarak patojen mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir

Sterilizasyon: Bir madde ya da cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden arındırılması işlemidir.

Dezenfeksiyon: Bir ortamdan patojen mikroorganizmaları elimine ederek ancak sporları etkilemeyen bir işlemdir. Bu işlem yalnızca dezenfektan denilen kimyasal maddelere, mekanik temizlik ve ısı ile de sağlanabilir.

Postoperatif: Cerrahi uygulama sonrası süreci ifade eder.

Preoperatif: Cerrahi uygulama öncesi süreci ifade eder.

Premedikasyon: Ameliyat öncesi ilaç desteği.

4. KISALTMALAR

Pre-Op Bakım:Ameliyat Öncesi

Post-Op Bakım: Ameliyat Sonrası

5. SORUMLULAR

Fertillife Hastanesi ameliyathane çalışanları, hekimler, firma elemanları, radyoloji çalışanları, destek hizmet (temizlik ,biomedikal)elemanları

6. FAALİYET AKIŞI:

- Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri gerçekleştirilen ameliyat türlerine göre belirlenmelidir.
- Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.konrol panellerinden ayarlama yapılmaktadır.
- Ameliyat odasının sıcaklığı 20-23 derece olmalıdır
- Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 derece arasında ayarlanabilmektedir.
- Bağıl nem minimum % 30 maksimum % 60 olmalıdır.

- Ameliyathane alanlarında sıcaklık ve nem kontrolleri ısı ve nem takip formu ile yapılmaktadır.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Günlük Ortam Nem ve Sıcaklık Takip Çizelgesi(Ameliyathane)